
PROTECO®


ROZPIS DÍLŮ



51.03-DP-300 | PÁSOVÝ DUMPER (PŘEPRAVNÍK) | NOSNOST 300 KG | 196 CM3

PROTECO®

PŘEVODOVKA



PROTECO®

č.	Popis	počet
1	Lanko napínací kladky	1
2	Bezpečnostní ovládací rukojeť	1
3	-	-
4	Šroub M5 x 20	2
5	Matice M5	4
6	Nasouvací rukojeť	2
7-1	Plynové lanko	1
8	Páčka plynu	1
9	Objímka / třmen	2
10	Spínač ZAP./VYP.	1
11-2	Sestava rámu rukojeti	1
12	Spodní rukojeť	2
13	Podložka Ø6	11
14	Šroub M6 x 35	2
15	-	-
16	Lanko pravé / levé páčky řízení	2
17-1	Šroub M10 x 25	8
18	Podložka Ø10	26
19	Podložka Ø10	22
20	Šroub M8 x 16	6
21	Podložka Ø8	41
22-1	Boční deska (levá)	1
23	Šroub M8 x 25	11
24	Podložka Ø8	7
25-1	Montážní rám rukojeti	1
26	Šroub M8 x 20	3
27	Boční deska (pravá)	1
28	Řemen B32	1
29-2	Kryt kladky	1
30	Řadící páka	1
31	Kontramatice M10	11
32	Šroub M8×20 s lepidlem	10
33	Šroub M10 x 70	1
34-1	Brzdové lanko	1
35-1	Hnací kolo	2

č.	Popis	počet
36	Matice M8	26
37-1	Držák napínací kladky	1
38	Motor	1
39	Klíč 5 x 35	1
40	Ochranný rám řemene	1
41	Šroub M8 x 30	4
42-1	Pevný držák	1
43	Podložka Ø8	2
44	Šroub M10 x 60	2
45-1	Řemenice	1
46	Šroub M5 x 12	1
47-1	Napínací kladka	1
48	Pojistný kroužek Ø15	1
49	-	-
50	Převodovka	1
51	Pojistný kroužek Ø35	2
52	Velký kryt řemenice	1
53	Matice M6	3
54	Šroub M6×20	1
55	Lisovaná deska osy kola	2
56	Nosná deska (pravá)	1
57	Řemen	1
58-1	Spojovací úhlový blok	1
59	Šroub M6×25	2
60	Šroub M8×40	4
61	Šroub M10×65 s lepidlem	8
62	Matice M8	14
63-1	Základna uchycení lanek	1
64	Gumová podložka	4
65-1	Nosná deska (levá)	1
66	Tažná vratná pružina	1
67	Olejové těsnění rámu	4
68	Závaží svařence hnacího kola	4
69	Ložisko 6204-2RS	8
70	Podložka Ø10	6

č.	Popis	počet
71	Šroub M10×25	6
72	Kryt hlavy osy (47)	4
73	Pás 180×60	2
74	Kryt hlavy osy (42)	2
75	Pojistný kroužek Ø42	8
76	Ložisko 6905-2RS	4
77	Vodicí kolo	2
78	Těsnicí kroužek 30×42×7	2
79	Matice M16	2
80	Šroub M16×110	2
81-1	Svařenec spodního rámu	1
82	Osa vodicího kola	1
83	Šroub M10×20	4
84-1	Nosný držák	1
85-1	Ploché těsnění Ø20	2
86-1	Hladká hřídel	1
87	Kolík 4×35	2
88	Korba	1
89	Rám ovládací páky	1
90	Svařenec rámu rukojeti	1
91	Matice M12	1
92	Podložka Ø12	2
93	Tažná pružina	2
94	Návlek rukojeti	1
95	Vodicí pružina	2
96	Polohovací pouzdro	2
97	Šroub M8×35	4
98	Kolík 5×30	1
99	Řadicí páka II	1
100	Kolík 3×30	1
101	Šroub M8×12 s lepidlem	1
102	Samostavná matice	1
103	Podložka – pryžová Ø20	1
104	O-kroužek 11,2×1,8	1
105	Držák uložení páky	1


č.	Popis	počet
106	Těsnění FB 17×40×7	2
107-1	Drážková hřídel	1
108-2	Dvojité kluzné ozubené kolo	1
109-2	Ozubené kolo	1
110	Ložisko 6302	1
111	Vodicí kolík řadicí vidlice	1
112	Pružina	1
113	Ocelová kulička Ø6	1
114-1	Řadicí vidlice	1
115	Pojistný kroužek 12	1
116	Nýtovaný komplet	1
117	Brzdový kotouč	1
118	Kloubové pouzdro	3
119	Opotřebitelná brzdová vložka	1
120	Tažná deska brzdy	1
121	Podložka Ø6	4
122	Podložka Ø6	2
123	Šroub M6x16	4
124	Kryt expanzní brzdy	1
125	Svorník	1
126	Pouzdro odvětrávací zátky	1
127-1	Odvětrávací zátka	1
128	Šroub M8×30	3
129	Zajišťovací šroub expanzní brzdy	3
130	Šroub M8×130	6
131	Hřídel spojkové vidlice (L)	1
132	Šroub M6×20	1
133	Kyvná deska	2
134	Ozubené kolo III-4	1
135-1	Ozubené kolo III-3	1
136	Velká řemenice	1
137	Ložisko 6303	5
138	Ozubené kolo II-5	1
139	Ozubené kolo II-4	1
140	Ozubené kolo II-3	1

PROTECO®

č.	Popis	počet
141	Ozubené kolo II-2	1
142	Pouzdro ozubeného kola III-2	1
143-1	Ozubené kolo III-2	1
144	Hřídel převodu III	1
145	Skříň převodovky (L)	1
146	Zátka M14×1,5	2
147	Kombinovaná těsnicí podložka 14	2
148	Papírové těsnění skříně	1
149	Výstupní hřídel	2
150	Ozubené kolo II-1	1
151	Pouzdro 2	1
152	Pouzdro 1	1
153	Klíč C5x20	2
154	Drážková hřídel II	1
155	Hřídel spojkové vidlice (P)	1
156	Skříň převodovky (P)	1
157-1	Kolík 12x20	2
158	Těsnění FB16×22×4	2
159	Těsnění pouzdra výstupní hřídele	2
160	Těsnění 1	4
161	Spojková pružina	2
162	Vodicí pouzdro pružiny	2
163	Spojková objímka	2
164	Těsnění pružiny	2
165	Ocelová kulička Ø5	70
166	Pojistný kroužek Ø58	2
167	Výstupní ozubené kolo	1
168	Pouzdro mezihřídele	1
169	Kompozitní pouzdro mezihřídele	2
170	Pojistný kroužek Ø26	2
171	Kloubové pouzdro	2
172	Těsnění pružiny	4
173	Pojistný kroužek 25	2
174	Podložka Ø8	10
175-1	Pouzdro výstupní hřídele	2

č.	Popis	počet
176	Těsnění FB25×42×7	2
177-1	Kompozitní pouzdro výstupní hřídele	4
178	Ochranný kryt	1
179	-	-
180	Panel (přední)	1
181	Zátka	6
182	Tlumičový doraz	12
183	Rozšiřitelná bočnice (levá) – žlutá	1
184	Panel (zadní) – žlutý	1
185	L-kolík	6
186-1	Panel (spodní) – žlutý	1
187	Rozšiřitelná bočnice (pravá) – žlutá	1
188	Pěnový doraz	2
189	Kombinovaná těsnicí podložka 6	1
190	Kombinovaná těsnicí podložka 18	2
191	Zátkový šroub M18×1,5	2
192	Panel řazení	1
193	Těsnění FB14×24×7	1
194	Řadicí páka I	1
195	Tlumičový doraz	4
*196	Plynová vzpěra (volitelné)	1
197	Pružná podložka	1
198	Těsnění pouzdra	2
199	Opotřebitelná vložka	1
200	Olejnička 6×1	1
201	-	-
202	Tlumičový doraz	2
203	Tlumičový doraz 2	2
204	Čep závěsu	2
205	Pouzdro ozubeného kola	1
206	Šroub M6×40	1
207	Šroub M8×35	1

PROTECO®




č.	Popis	počet
1	Šroub M8×35	6
2	Ochranná (kluzná) deska	1
3	Pryžová deska	1
4	Svařenec radlice	1
5	Podložka 8	16
6	Matice M8	13
7	Svařenec opěrné nohy	2
8	Svařenec pevného držáku radlice	1
9	Šroub M8×30	4
10	Šroub M20×95	1
11	Podložka 20	2
12	Matice M20	1
13	Svařenec spojovacího držáku	1
14	Šroub M12×40	4
15	Podložka 12	2
16	Podložka 12	3
17	Podložka 10	2
18	Podložka 10	2
19	Čep 10×60	1
20	Svařenec zakřiveného nosného držáku	1

51.03-DP-300 | PÁSOVÝ DUMPER (PŘEPRAVNÍK) | NOSNOST 300 KG | 196 CM3

PROTECO®

RADLICE



č.	Popis	počet
21	Šroub M8x50	1
22	Svařenec aktivního spojovacího prvku	1
23	Matice M12	2
24	Šroub M10×25	2
25	Šroub M8×35	1
26	Svařenec nastavovací tyče B	1
27	Šroub M8×40	1
28	Svařenec nastavovací tyče A	1
29	Rukojeť – návlek Ø28	1
30	Svařenec dorazové tyče	1
31	Šroub M24×110	1
32	Svařenec dorazu	1
33	Podložka 24	1
34	Kontramatice M24	1
35	Pružina	1
36	Spojovací čep 2×11×35	1
37	Čep 4×40	1
38	Rukojeť – návlek 2	1
39	Rukojeť – návlek Ø25	1