

ELEKTRICKÁ BRUSKA NA NOŽE



CE



- 1. Vypínač
- 2. Otvory pro broušení
- 3. Otvory pro odstranění prachu

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO.
Původní návod k elektrické brusce na nože 230V, 45W 51.01-BN-230.

Technické údaje

Typové označení	51.01-BN-230
Napětí	230 V ~50 Hz
Příkon	45 W
Třída ochrany	II.
Otáčky	2800 1/min
Brusné kotouče	47 x 14,5 mm
Rozměry	210 x 130 x 100 mm
Hmotnost	cca 1,4 kg

Před použitím brusky pečlivě pročtěte návod!

Tento přístroj je označen známkou CE. Je vhodný pouze pro použití v domácnosti. Pokud používáte elektrické přístroje, musíte dodržovat základní standardní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte přístroj k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určen
- Aby jste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte nikdy přístroj, zástrčku nebo kabel do vody ani do žádné jiné tekutiny.
- Tento přístroj není určen pro užívání osobami s omezenými smyslovými, fyzickými a psychickými předpoklady (včetně dětí). Dále nesmí být přístroj používán osobami, které nemají žádné zkušenosti a dostačující znalosti o používání přístroje. Tyto osoby smějí pouze přihlížet nebo přístroj používat pod dohledem a zaškolením odpovědnou osobou.
- Děti nesmějí přístroj používat jako hračku.
- Přístroj vytáhněte ze zástrčky, vždy když s ním nepracujete a vždy před čištěním.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Před použitím přístroje odmotejte přívodní kabel a narovnejte jej.
- Přístroj nepoužívejte pokud je poškozený přívodní kabel, koncovka, pokud přístroj vykazuje poruchu nebo spadl. V tomto případě odešlete přístroj do autorizovaného servisu k přezkoušení nebo opravě.
- Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být vyměněn autorizovaným servisem, jinak může dojít ke zranění.
- Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Během chodu přístroje nenechte viset přívodní kabel přes okraj stolu, dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu s nožem nebo s horkým povrchem.
- Tento přístroj slouží k broušení ostří nožů, nepokoušejte se proto o broušení jiných druhů ostří.
- Vyhněte se ostření nožů nebo předmětů, které nelze vsunout do výřezu na brusce.
- Nepoužívejte žádný mazací tuk, vodu nebo brusný olej.
- Nepoužívejte přístroj v prostorech s nebezpečím výbuchu a v blízkosti hořlavých kapalin. Může dojít k výbuchu nebo požáru.

Návod k obsluze

Zapněte přístroj.

Na levé a pravé straně přístroje najdete 2 brusné otvory. Brusné otvory vlevo jsou určené pro hrubé broušení. Pod otvory naleznete číslo 1. Zde začínáte brousit v první fázi. Brusné otvory vpravo jsou vybaveny brusným kotoučem pro jemné broušení, jsou označeny číslicí 2. a zde pokračujete v broušení až v druhé fázi.

Tip: Velmi tupé nože by měly být broušeny jak v otvorech pro hrubé, tak i pro jemné broušení. V případě běžného přebroušení nože, stačí použít zpravidla pouze otvor pro jemné broušení.

Tip: Nůž neprotahujte otvorem přes brusné kolečko příliš rychle. Počítejte asi 1 sekundu na 5 cm ostří nože. Nůž s ostřím 15 cm by měl být tedy broušen asi 3 sekundy.

Tip: Nůž protahujte otvorem plynule a rovnoběžně s podložkou. Pouze při broušení špičky nože trochu zdvihněte rukojeť, aby i špička nože mohla být v kontaktu s brusným kolečkem a tím došlo k jejímu naostření.

POZOR: Nůž bruste vždy ve směru od rukojeti ke špičce. Nikdy obráceně. Mohlo by dojít k poškození nože a brusného kolečka. Při broušení nůž tahněte plynule a nezastavujte dokud nůž nevytáhnete z otvoru.

POZOR: Přístroj je vybaven vratnou tepelnou ochranou, která ho chrání před přehřátím.

Při delším používání může nastat, že se přístroj sám vypne a je potřeba ho vypnout, odpojit ze sítě a nechat vychladnout. Počkejte asi 30 minut, než začnete přístroj znovu používat.



Fáze 1A - první krok. Hrubé broušení pravé strany nože.



Fáze 1B - druhý krok: Hrubé broušení levé strany nože.



Fáze 2A – jemné broušení pravé strany nože.



Fáze 2B - jemné broušení levé strany nože.

Po broušení očistěte nůž vlhkým hadříkem. Nenechávejte brusku zapnutou déle než je nezbytně nutné. Po použití ji vypněte a odpojte ze zásuvky.

Brusné kotoučky jsou vyrobeny z tvrdého materiálu a minimálně se opotřebovávají. V případě potřeby lze nové kotoučky doobjednat a jednoduše vyměnit.

Povrch přístroje čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Nikdy přístroj neponořujte ani neoplachujte pod tekoucí vodou !!! Před čistěním vždy odpojte brusku ze zásuvky!

Údržba

Zátka pro odstranění brusného prachu. (obr. 3)

Brusku zdvihněte tak, aby dnem směřovala stále dolů (vyvarujte se jejímu přetočení, aby nedošlo k přesypání prachu uvnitř). Vyměňte pryžové zátky, k otvorům přiložte hubici vysavače a prach odsajte. Poté zatlačte zátky zpět do otvorů.

POZOR! Nikdy netestujte ostrost nože tím, že budete přejíždět prstem po ostří! Po nabroušení nože je čepel velmi ostrá!

Likvidace

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.



Informace

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor jako jsou zdroje prachu, hluku atd.

Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích.

Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.01-BN-230 Bruska na nože elektrická 230V, 45W PROTECO

Typ: 2010

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2004/108/EC (Nařízení vlády ČR č. 616/2006 Sb.)

Směrnice č. 2006/95/EC (Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb.)

Směrnice č. 2011/65/EU (ROHs 2) (Nařízení vlády ČR č. 481/2012 Sb.)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 55014-1:2006/+A1:2009

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 60335-1:2002+A11, A1:2004+A12, A2:2006+ A13:2008

EN 60335-2-14:2006+A1:2008

EN 62233:2008

PAK/PAH ZEK 01.4-08

Posouzení shody bylo provedeno:

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden- Echterdingen, Germany

Zkouška byla provedena na základě reportů a certifikátů: SH10070114-001+A1,

SH10070114-EMF01+A1, 10SHH2806-03.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 19

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Libor Knap
Podbřeží 63
518 03



V Podbřeží dne 07. 03. 2019

.....

Libor Knap
jedenatel společnosti nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

 **PROTECO®**



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

 **PROTECO®**