

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE



CE



- 1. Vypínač
- 2. Otvory pre brúsenie
- 3. Otvory pre odstránenie prachu

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky PROTECO.
Pôvodný návod k elektrickej brúske na nože 230V, 45W 51.01-BN-230.

Technické údaje

Typové označenie	51.01-BN-230
Napätie	230 V ~50 Hz
Príkon	45 W
Trieda ochrany	II.
Otáčky	2800 1/min
Brúsne kotúče	47 x 14,5 mm
Rozmery	210 x 130 x 100 mm
Hmotnosť	cca 1,4 kg

Pred použitím brúsky si pozorne prečítajte návod!

Tento prístroj je označený značkou CE. Je vhodný len na použitie v domácnosti. Ak používate elektrické prístroje, musíte dodržiavať základné štandardné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte prístroj k žiadnemu inému účelu, než ku ktorému je určený.
- Aby ste sa ochránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte nikdy prístroj, zástrčku, alebo kábel do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Brúska nie je určená na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad, alebo ich nepoučila o používaní brúsky. Tieto osoby môžu iba prihliadať, alebo prístroj používať pod dohľadom a zaškolením zodpovednou osobou.
- Deti nesmú prístroj používať ako hračku.
- Prístroj vytriahnite zo zástrčky, vždy keď s ním nepracujete a vždy pred čistením.
- Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami.
- Pred použitím prístroja odmotajte prírodný kábel a narovnajte ho.
- Prístroj nepoužívajte ak je poškodený prírodný kábel, koncovka, ak prístroj vykazuje poruchu, alebo spadol. V tomto prípade odošlite prístroj do autorizovaného servisu na preskúšanie, alebo opravu.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí byť vymenený autorizovaným servisom, inak môže dôjsť k zraneniu.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, alebo zraneniu.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Počas chodu prístroja nenechajte visieť prírodný kábel cez okraj stola, dbajte na to, aby sa nedostal do kontaktu s nožom, alebo s horúcim povrchom.
- Tento prístroj slúži na brúsenie ostria nožov, nepokúšajte sa preto o brúsenie iných druhov ostria.
- Vyhňte sa ostreniu nožov, alebo predmetov, ktoré nemožno vsunúť do výrezu na brúske.
- Nepoužívajte žiadny mazací tuk, vodu, alebo brúsny olej.
- Nepoužívajte prístroj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a v blízkosti horľavých kvapalín. Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.

Návod na obsluhu

Zapnite prístroj.

Na ľavej a pravej strane prístroja nájdete 2 brúsne otvory. Brúsne otvory vľavo sú určené pre hrubé brúsenie. Pod otvormi nájdete číslo 1. Tu začínate brúsiť v prvej fáze. Brúsne otvory vpravo sú vybavené brúsnym kotúčom na jemné brúsenie, sú označené číslom 2. a tu pokračujete v brúsení až v druhej fáze.

Tip: Veľmi tupé nože by mali byť brúsené ako v otvoroch pre hrubé, tak aj pre jemné brúsenie. V prípade bežného prebrúsenia noža, stačí použiť spravidla iba otvor pre jemné brúsenie.

Tip: Nôž nepreťahujte otvorom cez brúsne koliesko príliš rýchlo. Počítajte asi 1 sekundu na 5 cm ostria noža. Nôž s ostrím 15 cm by mal byť teda brúsený asi 3 sekundy.

Tip: Nôž natáhajte otvorom plynule a rovnobežne s podložkou. Len pri brúsení špičky noža trochu zdvihnite rukoväť, aby aj špička noža mohla byť v kontakte s brúsnym kolieskom a tým došlo k jej brúseniu.

POZOR: Nôž brúste vždy v smere od rukoväte k špičke. Nikdy obrátene. Mohlo by dôjsť k poškodeniu noža a brúsneho kolieska. Pri brúsení nôž ťahajte plynule a nezastavujte kým nôž nevytiahnete z otvoru.

POZOR: Prístroj je vybavený vratnou tepelnou ochranou, ktorá ho chráni pred prehriatím.

Pri dlhšom používaní môže nastať, že sa prístroj sám vypne a je potrebné ho vypnúť, odpojiť zo siete a nechať vychladnúť. Počkajte asi 30 minút, než začnete prístroj znovu používať.



Fázy 1A - prvý krok. Hrubé brúsenie pravej strany noža.



Fázy 1B - druhý krok: Hrubé brúsenie ľavej strany noža.



Fáza 2A - jemné brúsenie pravej strany noža.



Fáza 2B - jemné brúsenie ľavej strany noža.

Po brúsení očistite nôž vlhkou handričkou. Nenechávajte brúsku zapnutú dlhšie než je nevyhnutné. Po použití ju vypnite a odpojte zo zásuvky.

Brúsne kotúče sú vyrobené z tvrdého materiálu a minimálne sa opotrebovávajú. V prípade potreby možno nové kotúčiky doobjednať a jednoducho vymeniť. Povrch prístroja čistite iba vlhkou handričkou. Nikdy prístroj neponárajte ani neoplachujte pod tečúcou vodou! Pred čistením vždy odpojte brúsku zo zásuvky!

Údržba

Zátka pre odstránenie brúsneho prachu. (obr. 3)

Brúsku zdvihnite tak, aby dnom smerovala stále dole (vyvarujte sa jej pretočeniu, aby nedošlo k presypaniu prachu vo vnútri). Vyberte gumové zátky, k otvorom priložte hubicu vysávača a prach odsajte. Potom zatlačte zátky späť do otvorov.

POZOR! Nikdy netestujte ostrosť noža tým, že budete prechádzať prstom po ostri! Po nabrúsení noža je čepeľ veľmi ostrá!

Likvidácia

Po skončení životnosti prístroja, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.

Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.

Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO náradí s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.



Informácie

Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku, ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.

Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky, charakterizujúce pracovný priestor ako sú zdroje prachu, hluku atď.

Prípustné hodnoty na pracovnom mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách.

Informácie slúžia užívateľovi zariadenia k lepšiemu rozhodnutiu nebezpečenstva a rizík.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: **51.01-BN-230 brúska na nože elektrická 230V, 45W PROTECO**
Typ výrobku: **2010**

Výrobok: splňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj
Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60335-1:2002+A11, A1:2004+A12, A2:2006+ A13:2008
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012
EN 62233:2008

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden- Echterdingen, Germany
Zkouška byla provedena na základe reportov a certifikátov:
SH10070114-001+A1, SH10070114-EMF01+A1, 10SHH2806-03.

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 19

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Bratislave, dňa 07.03.2019



Libor Knap
Konateľ spoločnosti
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

 **PROTECO®**



Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk

 **PROTECO®**